

뒤쪽 프리허브 (내리받이용/프리라이드)



다른 언어로 된 사용자 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서 구하실 수 있습니다.
<http://si.shimano.com>

중요 정보

- 사용자 취급 설명서에 포함되지 않은 생산품의 설치와 조정에 관한 정보를 얻으시려면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다. 전문적 경험이 있는 자전거 기술자를 위한 딜러 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서 구하실 수 있습니다 (<http://si.shimano.com>).
- 이 제품을 분해하거나 변형하지 마십시오.

안전을 위하여 꼭 사용 전에 이 사용자 취급설명서를 철저히 읽으시고 정확한 사용법을 따라 주십시오.

안전에 관한 중요한 정보

교체를 필요로 하는 지침에 관하여서는 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

⚠ 경고

- 다운힐 라이딩과 프리라이딩은 매우 위험한 행동입니다. 이러한 행동은 심한 부상 심지어 죽음까지도 초래할 수 있는 사고를 낼 수도 있습니다. 자전거를 타기 전에 안전검사를 실시하고 머리와 신체를 보호하는 보호구를 착용하여 안전하게 이용하시기 바랍니다. 자전거를 타는 것은 일련의 위험요소를 동반하며 자신의 경험과 능력을 심신중하게 고려해야 한다는 점을 기억하시기 바랍니다.
- 자전거를 타기 전에 바퀴가 안전하게 고정되었는지를 확인하십시오. 바퀴가 느슨할 경우, 바퀴는 자전거에서 떨어져 나갈 수 있고 이로 인하여 심각한 부상이 초래될 수 있습니다.
- 프리허브는 내리받이를 타거나 프리라이딩을 위하여 디자인되었습니다. 자전거 타기 조건에 따라 허브 액슬이 고장으로 하여 갈라질 수 있습니다. 이러한 경우 심한 부상 심지어 죽음까지도 초래할 수 있는 사고가 날 수도 있습니다. 자전거를 타기 전에 허브를 주의깊게 검사하여 액슬에 금이 가지 않았는지 확인하여야 합니다. 만일 금이 갔거나 비정상적인 상태를 발견하면 자전거를 타지 마십시오.
- 시마노 허브로 덮힌 허브 액슬을 사용할 것을 권고합니다. 만일 다른 허브 액슬로 허브를 고정한다면 프리허브를 고정하는데 충분한 강도가 보장되지 못할 것입니다. 강도가 충분하지 못하여 액슬이 파괴되고 그로 인하여 바퀴가 떨어진다면 심한 부상을 당할 수 있습니다.
- 사용자 취급 설명서를 읽으신 후 추후 참조를 위하여 안전한 장소에 보관하십시오.

주의점

- 허브 안에 윤활제를 치지 말아야 합니다. 치는 경우 그리스가 밖으로 나올 수 있습니다.
- 일상적 사용과 시간 경과에 따른 자연스런 마모와 기능 저하에 대하여 이 제품들은 보증되지 않습니다.

자전거 타기 전에 정기적으로 점검하여야 할 사항들

자전거 타기 전에 다음 사항들을 확인하시기 바랍니다. 만일 다음 사항들 중 어떤 문제가 발견되면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

- 휠이 고정되었습니까?
- 바퀴가 스무스하게 회전합니까?
- 비정상적인 소음이 나는 부분이 있습니까?

부품명

