

SPD-SL pedalen Light Action



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op : <http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

• Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).

• Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

WAARSCHUWING

- Deze pedalen zijn ontworpen voor recreatie op de weg. Deze pedalen kunnen makkelijker van de schoenplaat vast en los geklikt worden dan andere SPD-SL-pedalen. Deze pedalen zijn ontworpen voor gebruik buiten wedstrijden en niet agressief gebruik. Als u deze pedalen toch gebruikt voor zulke doeleinden, zouden de schoenplaten per ongeluk los kunnen raken van de pedalen en zou u van de fiets kunnen vallen.
- SPD-SL-pedalen zijn ontworpen zodat ze enkel loslaten wanneer dat uw bedoeling is. Ze zijn niet ontworpen om automatisch los te laten in bepaalde situaties zoals wanneer u van uw fiets valt.
- Gebruik alleen SPD-SL-schoenen met dit produkt. Andere soorten schoenen komen misschien niet los van de pedalen of komen onverwacht los.
- Gebruik enkel Shimano-schoenplaten en zorg ervoor dat de bevestigingsbouten stevig vastgemaakt zijn aan de schoenen.
- Zorg ervoor dat u het mechanisme voor het vast- en losmaken van de pedalen en schoenplaten (schoenen) goed begrijpt voordat u met deze pedalen en schoenen begint te rijden.
- Voordat u met deze pedalen en schoenen begint te rijden, remmen, vervolgens één voet op de grond zetten en het vast- en losmaken van de pedaalen met elk van de schoenen oefenen tot u het gewoon bent en het zonder moeite kunt.
- Rijd eerst op effen terrein tot u het vast- en losmaken van de pedaalen gewoon bent.
- Stel voor het rijden de veerspanning van de pedalen naar wens af. Als de veerspanning van de pedalen laag is, kunnen de schoenplaten per ongeluk loslaten en kan u uw evenwicht verliezen en van de fiets vallen. Als de veerspanning van de pedalen hoog is, kunnen de schoenplaten niet makkelijk losgemaakt worden.
- Bij het rijden met lage snelheid of in het geval dat de kans bestaat dat u moet afstappen (bijvoorbeeld, bij het rechtsomkeer maken, het naderen van een kruising, het bergop rijden of het nemen van een onoverzichtelijke bocht), van te voren al uw schoenen uit de pedalen losmaken zodat u op elk moment snel uw voeten op de grond kunt zetten.
- Gebruik bij het vastmaken van de schoenplaten een lichtere veerspanning wanneer u bij slechte weersomstandigheden rijdt.
- Houd de schoenplaten en de bindstrippen schoon voor een goede werking van het vast- en losmaakmechanisme.

- Denk eraan de schoenplaten af en toe na te kijken op slijtage. De schoenplaten vervangen wanneer ze versleten zijn. Altijd de veerspanning nakijken nadat u de schoenplaten hebt vervangen en voor het rijden.

BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN NAUWKEURIG LEZEN EN OPVOLGEN.

Als de waarschuwingen niet worden opgevolgd, zult u uw schoenen niet uit de pedalen kunnen losmaken op het moment dat u ze wilt losmaken of zullen deze onverwachts of per ongeluk worden losgemaakt, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

- Monteer reflectors aan de fiets wanneer u in het donker rijdt. Blijf niet doorfietsen als de reflectors verontreinigd of beschadigd zijn, anders zult u voor tegemoetkomend verkeer moeilijker zichtbaar worden.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking


- Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals controleren.
- Als u moeilijkheden ondervindt met de draaiende gedeelten van de pedaalen, is de pedaalen mogelijk aan bijregelen toe. Neem contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Zitten de bevestigingsonderdelen goed vast?
- Is er een grote speling tussen de schoenplaten en de pedalen door slijtage?
- Zijn er afwijkingen bij het vast- en losmaken van de schoenplaten?
- Is er sprake van vreemde geluiden?


Namen van de onderdelen



De schoenplaten gebruiken


De schoenplaten vastmaken in de pedalen

Druk de schoenplaten naar voren en naar beneden in de pedalen.



De schoenplaten losmaken van de pedalen

Beweeg uw hiel naar buiten toe om de schoenplaten van de pedalen los te maken.




Opmerking:

Zet één voet op de grond en oefen enkele keren het op- en afstappen met de schoenplaat van het pedaal en stel de veerspanning af op de ideale spanning voor het losmaken van de schoenplaat.

De veerspanning van de pedalen aanpassen

- De veerspanning van de pedalen kan aangepast worden door aan de afstelbout te draaien om de veerkracht van de binding aan te passen.
- Eén klik van de afstelbout verandert één stap. Er zijn vier klikken per draai.
- De afstelbout bevindt zich aan de achterkant van elke binding.
- Pas de veerkracht aan tot de optimale schoenplaathoudkracht wanneer u de schoenplaten van de bindingen losmaakt.
- Maak de veerspanningen van beide pedalen gelijk door u te baseren op de spanningsindicatoren en door het aantal draaien van de afstelbout te tellen.
- De afstelbout met de klok mee draaien verhoogt de veerspanning en hem tegen de klok in draaien verlaagt de veerspanning.



Draai de bout niet verder dan tot op het punt waar de indicator de maximale of minimale spanning toont.

Opmerking:

- Om accidenteel of onopzettelijk loslaten te voorkomen, zorg ervoor dat alle veerspanningen behoorlijk zijn afgesteld en controleer de veerspanningen.
- Als de veerspanningen niet gelijk afgesteld zijn, kan dat de fietser moeilijkheid opleveren met het vast- en loslaten uit de pedalen. De veerspanningen moeten gelijk afgesteld zijn voor zowel rechter- als linkerpedaal.

De schoenplaat vervangen


Schoenplaten verslijten na verloop van tijd en moeten op gezette tijden vervangen worden.

Schoenplaten moeten vervangen worden door een verdeler of een agentschap wanneer het moeilijk wordt om los te maken of het met veel meer gemak loslaat dan toen het nog nieuw was.

Opmerking:

Als de gekleurde delen van de schoenplaten versleten raken, vervang de schoenplaten dan door nieuwe.

- Voor: Vervang de schoenplaten wanneer de zwarte laag onder de schoenplaten zichtbaar wordt.
- Achter: Vervangen wanneer gedeelte A in de afbeelding versleten raakt.



Montage van de reflectoren (optie)

Optionele reflectorsets zijn beschikbaar. Reflectorsets verschillen naargelang het model van de pedalen. Consulteer een verdeler of een agentschap.