

Velocímetro / Compasso analógico



Manuais de usuário em outros idiomas estão disponíveis em : <http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre em contato com a loja onde efetuou a sua compra ou uma loja de bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também está em nosso website (<http://si.shimano.com>).
- Não desmonte nem altere este produto.

Por razões de segurança, assegure-se de ler atentamente as instruções deste manual do usuário antes do uso, e siga-as para o uso correto.

Informações gerais de segurança

Entre em contato com o estabelecimento de compra ou uma revenda de bicicletas para instruções sobre trocas.

ADVERTÊNCIA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

- A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS DE ACORDO COM ESTES MANUAIS DE USUÁRIO É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA DE SEUS FILHOS. SE CERTIFIQUE QUE VOCÊ E SEU FILHO ENTENDEM OS MANUAIS DE USUÁRIO. QUALQUER FALHA NO SEGUIMENTO DESTES MANUAIS DE USUÁRIO PODERÃO RESULTAR EM LESÕES GRAVES.

ADVERTÊNCIA

- A bússola analógica pode nem sempre apontar para a direção certa se estiver instalada na bicicleta em um local em que for afetado por metal, como os cabos de freio. Ao verificar a direção, pare a bicicleta e remova a bússola da bicicleta. Se tentar verificar a bússola enquanto a bicicleta estiver em movimento, a bicicleta pode se tornar instável por estar sendo controlada com uma mão, o que pode causar uma queda.
- Cuidado para não prestar muita atenção aos dados do computador enquanto anda de bicicleta e não altere o mostrador, pois pode ocorrer um acidente.
- Mantenha pilhas usadas fora do alcance de crianças e as descarte de acordo com regulamentação de resíduos local. Se as pilhas forem engolidas por acidente, procure assistência médica imediatamente.
- Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um lugar seguro para consulta posterior.

Nota

- Se não houver sinal do sensor de velocidade por 120 segundos, a função de economia de energia entrará em funcionamento e o mostrador LCD será desligado.
- Nunca desmonte o computador da bicicleta, já que não pode ser montada novamente.
- O computador da bicicleta é totalmente à prova d'água para condições de tempo chuvoso; no entanto, não a posicione propositalmente na água.
- Evite deixar o computador da bicicleta exposto a condições extremas de umidade tanto quanto possível, pois se o computador da bicicleta for exposto a temperaturas elevadas ou luz solar direta por longos períodos, o LCD pode escurecer. Se isso ocorrer, coloque o computador da bicicleta na sombra para esfriá-lo. Em seguida, voltará ao normal.
- A faixa de temperatura ambiente funcional para o computador da bicicleta é -10° C a 50° C. Se a temperatura estiver fora dessa faixa, o movimento da exibição de dados pode tornar-se lento ou os dados podem não ser exibidos.

- Manuseie o computador da bicicleta com cuidado, e evite sujeitá-lo a quaisquer choques.
- Não use tiner ou outros solventes para limpar peças como o computador da bicicleta e o sensor de velocidade, pois esses produtos podem dissolver a caixa da peça.
- Para limpar essas peças, lave-as com um tecido embebido em uma mistura fraca de detergente neutro e água.
- A pilha que está incluída com o produto na compra é para o computador do monitor, de modo que a vida útil da bateria pode ser mais curta que o esperado.
- Insira a pilha de modo que o lado (+) fique visível. Se a pilha for inserida invertida, os dados de ajuste iniciais serão apagados.
- A bússola analógica pode nem sempre apontar para a direção certa se estiver em um local em que for afetado por magnetismo, mesmo que tenha sido removida da bicicleta. A direção indicada pela bússola deve ser usada somente como referência.
- Se a bússola analógica for danificada ou se começar a vaziar, pare de usá-la imediatamente.
- Use a bússola analógica em um local que não contenha aço e fontes de campos magnéticos.
- Esta bússola analógica é classificada como um brinquedo para indicações simplificadas de direções. Não deve ser utilizada para aplicações sérias tais como montanhismo.
- Não deixe a bússola analógica em locais que possam alcançar temperaturas de -20°C ou 50°C ou mais.

A bússola analógica pode não indicar a direção correta nos seguintes casos:

- Se for colocada próximo à cobertura externa ou cabo interno da bicicleta (devido a magnetismo).
- Se estiver próximo a linhas de alta tensão, trilhos de trem (incluindo os subterrâneos), tampas de bueiros ou estruturas de aço de prédios. Entretanto, esses não são os únicos objetos que podem afetar a bússola analógica. As características da bússola analógica significam que ela pode reagir a forças magnéticas fracas e a objetos metálicos, então tome cuidado para usá-la em um ambiente adequado.


- Se o relógio não conserva as horas, acerte-o regularmente.
- Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo uso e envelhecimento normal.

Inspeções regulares antes de andar com a bicicleta

Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se encontrar problemas com os seguintes itens, contate o local da compra ou uma loja de bicicletas.

- A bateria está drenada?

Nomes das peças




O velocímetro e a bússola analógica são opcionais.

Instalação

Instalação da bússola analógica


Instale a bússola analógica alinhando a saliência da bússola com a marca [-] no suporte e empurrando-a a partir da parte traseira.

Durante a verificação da direção, vire o compasso no sentido anti-horário para destravá-lo e remova-o do suporte. Depois da verificação, alinhe as projeções no compasso com as cavidades no suporte e vire o compasso no sentido horário para travá-lo no suporte.



Configurações

Nomes das peças



Seleção de modo

É possível alternar entre exibições de velocidade e distância cumulativa pressionando-se o botão na lateral inferior do computador da bicicleta.


Entrada de dados

Use os botões na parte de trás para alterar o mostrador. Se você não pressionar nada por 5 segundos enquanto o mostrador está piscando, os ajustes atuais serão e o mostrador se alterará para o item seguinte.

- Verifique o tamanho dos pneus.
- Insira a pilha (CR2032).
- "km/h" pisca.
- Para a exibição de milhas, pressione o botão uma vez para alterar o mostrador.

Nota:

O velocímetro está disponível com exibição em km ou milhas. Se utilizar o velocímetro em km, as configurações devem ser feitas em quilômetros e se utilizá-lo em milhas, devem ser feitas em termos de milhas. Se as unidades incorretas forem utilizadas, os valores numéricos exibidos não serão corretos.



- (3) (5) (6)
- (4) $km/h \leftrightarrow mile/h$ 22-24-20-26-27-28-70 AM \leftrightarrow PM
- (5) Os números piscam. (26 polegadas piscarão inicialmente.) Para mostrar o tamanho do pneu que está sendo usado, pressione o botão várias vezes para alterar o mostrador.
- (6) "AM" pisca. Para a exibição de PM, pressione o botão uma vez para alterar o mostrador.
- (7) Os números piscam. Para mostrar o primeiro dígito do relógio (hora), pressione o botão várias vezes para alterar o mostrador.
- (8) Repita a etapa (7) para o segundo e o terceiro dígitos.
- (9) Os números piscam. Para mostrar o último dígito do relógio (minutos), pressione o botão várias vezes para alterar o mostrador.
- (10) Se você mantiver o botão pressionado por 5 segundos ou se você não pressionar nada por um minuto, o ajuste do relógio será confirmado, e isso completará o ajuste.

Reinicialização dos ajustes

Para reiniciar os ajustes, pressione o botão uma vez para iniciar o computador da bicicleta. Depois, retire a pilha, espere 30 segundos e siga o procedimento de entrada de dados.

<Alteração dos ajustes do relógio>

Para alterar os ajustes, pressione o botão uma vez para iniciar o computador da bicicleta. Alterne o computador da bicicleta para o modo Velocidade (km/h ou milhas/h). Mantenha o botão pressionado por pelo menos 5 segundos, e depois siga o procedimento de entrada de dados.

<Alteração dos ajustes do tamanho do pneu>

Para alterar os ajustes, pressione o botão uma vez para iniciar o computador da bicicleta. Alterne o computador da bicicleta para o modo Hodômetro km ou milhas). Mantenha o botão pressionado por pelo menos 5 segundos, e depois siga o procedimento de entrada de dados.

<Informação de bateria fraca>

Quando a bateria está fraca, surge a seguinte mensagem; substitua a bateria.

- "LB" fica intermitente no visor.
- Retorno ao modo normal.
- Desliga em modo inativo.

